GUIDE D'UTILISATION

# SONNETTE AVEC COMPARTIMENT AIRTAG CACHÉ, 22,2 MM

Une sonnette à cloche en alliage de cuivre, pour cintre rond de 22,2 mm, dont la partie supérieure cache un Apple AirTag calé entre deux pads en EVA. Une sonnette ordinaire vue de l'extérieur, un vélo localisable dedans. AirTag non inclus.



**RÉF. SONAIRTAG2BLCK** · CINTRE ROND Ø 22,2 MM · CLOCHE CUIVRE, SUPPORT ABS, 2 PADS EVA

01 · POSE

## FIXER LA SONNETTE, LOGER L'AIRTAG

### Avant de poser

- Un cintre rond de 22,2 mm à l'endroit choisi, près de la poignée : c'est le diamètre standard des cintres plats et de ville. Mesurez : près de la potence, un cintre est souvent plus épais.
- Votre AirTag, non fourni, déjà associé à votre iPhone dans Localiser.

### La pose, étape par étape

1. **Fixez la sonnette sur le cintre,** levier à portée du pouce sans lâcher la poignée, et serrez le collier jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus.
2. **Retirez la partie supérieure** de la sonnette pour ouvrir le compartiment.
3. **Placez un pad EVA** au fond du compartiment.
4. **Insérez l'AirTag,** puis ajoutez le second pad EVA par-dessus : il cale le traceur et le protège de l'humidité et des vibrations.
5. **Refermez la sonnette,** actionnez le levier pour tester le son, et vérifiez que l'AirTag apparaît toujours dans Localiser.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cintre | **Rond, Ø 22,2 mm** | Cloche | **Alliage de cuivre** |
| Support | **Plastique ABS** | Compartiment | **AirTag (non inclus)** |
| Protection | **2 pads EVA** | Contenu | **1 sonnette, 2 pads EVA** |

**IL COMPLÈTE UN ANTIVOL, IL NE LE REMPLACE PAS**

- Attachez toujours le vélo avec un antivol mécanique. L'AirTag n'est pas un traceur GPS : sa position est relayée par les appareils Apple qui passent à proximité, via le réseau Localiser, sans suivi en temps réel.

**OBLIGATOIRE**

En France, un avertisseur sonore est obligatoire sur un vélo. Sonnez à bonne distance avant de doubler un piéton sur une voie partagée.

02 · AU QUOTIDIEN

# LOCALISER, PILE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

## Comment Localiser retrouve le vélo

L'AirTag n'a ni GPS ni carte SIM. Il émet un signal Bluetooth que les iPhone, iPad et Mac qui passent à proximité relaient, de façon anonyme et chiffrée, vers votre application Localiser. En ville, la position se met à jour souvent ; en pleine campagne, elle peut dater de plusieurs heures. À quelques mètres du vélo, l'iPhone vous guide jusqu'à lui et peut faire sonner l'AirTag, même sous la cloche.

Un AirTag qui se déplace longtemps avec un iPhone qui n'est pas le vôtre finit par signaler sa présence à ce téléphone : un voleur averti peut donc le chercher. C'est une limite du système, pas de la sonnette ; d'où l'antivol.

## Si le vélo disparaît

1. **Marquez l'AirTag comme perdu** dans Localiser (mode Perdu) : vous êtes prévenu dès qu'un appareil le croise.
2. **Notez la position et l'heure** de la dernière localisation, avec une capture d'écran.
3. **Déposez plainte** avec ces éléments et laissez la police intervenir : n'allez jamais récupérer le vélo vous-même.

LA PILE

La pile de l'AirTag dure environ un an ; l'application prévient. Ouvrez alors la partie supérieure, changez la pile, replacez les pads. Son signal sonore ressort atténué : c'est voulu, personne ne doit deviner sa présence.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La sonnette tourne sur le cintre** : collier sous-serré ou cintre de moins de 22,2 mm ; resserrez, ou changez d'emplacement.
- **Le collier ne se ferme pas** : cintre plus gros que 22,2 mm ; mesurez ailleurs, ou préférez la sonnette AirTag Velkyne 22 à 25 mm.
- **Le son est mat** : la cloche touche un câble, ou le compartiment est mal refermé.
- **L'AirTag n'apparaît plus** : pile vide, ou aucun appareil Apple n'est passé à proximité.



*Levier sous le pouce, cloche dégagée du frein et des câbles.*

## Entretien

- Chiffon humide ; pas de solvant ni de nettoyeur haute pression.
- Serrage du collier à vérifier après les premières sorties.
- Rincez à l'eau claire après la boue ou le sel, puis séchez.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez pas partie supérieure mal refermée ni sans les deux pads : son mat, AirTag qui bouge, humidité dans le compartiment.

## En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez.

**AirTags : 7 astuces indispensables**
Monsieur GRrr · français

**How To Install A Bike Bell Easily**
Helpful DIY · anglais

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**
Notre équipe répond à vos questions.