FICHE DE POSE

CROCHET MURAL POUR CASQUE

Un bras en ABS qui se visse au mur et reçoit un casque de vélo, de trottinette ou de moto, avec un petit crochet dessous pour les clés. Deux vis, deux chevilles, dix minutes.

RÉF. SUPMURCASQBLCK · CASQUES VÉLO, VTT, E-BIKE, TROTTINETTE, MOTO · ABS RENFORCÉ, 15 × 6,8 CM, CHARGE ≈ 5 KG



Avant de poser

- **Un mur plein** (béton, brique, parpaing) : les chevilles fournies sont prévues pour lui. Sur du placo ou une cloison légère, remplacez-les par des chevilles adaptées au matériau.
- À hauteur de main, dans l'entrée, le garage ou le local vélo, à côté du vélo, avec la place d'un casque autour du bras.
- Perceuse, foret adapté au mur et aux chevilles, tournevis, crayon, niveau.

La pose, étape par étape

1. **Marquez les deux trous** en plaquant la base contre le mur, fourche vers le haut, les deux trous l'un au-dessus de l'autre, à l'aplomb.
2. **Percez** au diamètre des chevilles et à leur profondeur, puis dépoussiérez les trous.
3. **Enfoncez les chevilles** à fleur du mur, puis vissez la base sans forcer : l'ABS n'aime pas la vis écrasée. La base doit plaquer sans jeu.
4. **Tirez sur le bras** vers le bas avant d'y mettre quoi que ce soit : rien ne doit bouger.
5. **Accrochez le casque** par la sangle, ou posé par la coque dans le creux de la fourche ; les clés du cadenas au petit crochet dessous.

À NE PAS FAIRE

- Pas plus de 5 kg, et seulement sur un mur et des chevilles capables de les tenir : un casque, un sac léger, une veste, jamais un vélo. Rien d'autre que des clés ou un objet léger au petit crochet.

POURQUOI SUSPENDRE UN CASQUE

Suspendu, il sèche des deux côtés après une sortie : mousses et sangles s'aèrent au lieu de moisir dans un sac. Posé sur sa calotte, il roule et tombe ; posé sur ses mousses, il les écrase.

Caractéristiques

Contenu	**Support, 2 vis, 2 chevilles**	Matière	**ABS renforcé**
Dimensions	**15 × 6,8 cm**	Poids	**≈ 30 g**
Charge max.	**≈ 5 kg, mur plein**	Casques	**Vélo, trottinette, moto**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La vis tourne sans serrer** : trou trop large ou cheville inadaptée. Rebouchez, repercez à côté, ou prenez une cheville plus longue.
- **Le support bascule** : la base ne plaque pas (mur irrégulier) ou une seule vis tient. Les deux vis doivent serrer sur un mur plan.
- **Le casque glisse de la fourche** : posez-le bien au creux, ou suspendez-le par la sangle.

En vidéo

Tutoriel indépendant sur la pose d'une cheville, scannez pour visionner.

Comment fixer un objet dans un mur plein avec une cheville ?
Cédric de Bricolage Facile · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.